

1. Introduzione

I dispositivi SS8580 hanno a bordo un web server integrato per poter consentire all'utente di cambiare i parametri del dispositivo (nome, Ethernet, Modbus,...) ed effettuare il download dei file .csv generati dalla funzione di registrazione (se il dispositivo lo consente).

2. Accesso alla pagina web del SS8580

Per effettuare l'accesso alla pagina web è necessario digitare nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del dispositivo.

Attenzione: assicurarsi che l'indirizzo IP del dispositivo appartenga alla stessa sottorete del PC in uso!

Qualora non si conosca l'indirizzo IP del dispositivo, fare riferimento alle sezioni di *Reset* oppure di *Modalità INIT*.

Dopo aver digitato l'indirizzo IP sulla barra degli indirizzi del browser (default: 192.168.1.100), apparirà la seguente schermata di "Login":



Per effettuare il Login inserire i seguenti dati di accesso di default:

- Username: admin
- Password: admin

E' possibile cambiare successivamente i dati di accesso nella relativa sezione "User & Password".

E' possibile modificare successivamente i dati di accesso nella relativa sezione "User & Password".

Dopo aver inserito le credenziali di accesso e cliccando sul pulsante "*Login*", apparirà la Home Page del SS8580:



Il web server è composto da 5 sezioni al quale è possibile accedere cliccando su **"Set"** a fianco di ciascuna di esse:

- Network: permette di visualizzare e modificare i parametri di rete Ethernet; - Modbus: permette di modificare i parametri Modbus; - DDNS: permette di modificare i parametri di collegamento al server Dynamic DNS, per il collegamento remoto con un IP dinamico; - Advanced: permette di visualizzare i parametri di fabbrica del dispositivo (data, nome,...); - User & Password: permette di modificare nome utente e password per l'accesso alle pagine web.

Cliccare su "Maintenance" per tornare alla Home Page da qualunque pagina.

Premere "Logout" per uscire dal web server.



3. Descrizione delle sezioni di configurazione

Network

Dalla Home Page (maintenace), cliccando sul tasto **"Set"** posto a fianco all'etichetta Network, si accede alla pagina di configurazione dei parametri di rete:

Www.sielcosistemi.com SIELCO SISTEMI srl - via Roma, 24 - 22070 Guanzate (CO) Maintenance Logout Information > Network Network Settings				
	Dynamic IP (DHCP)			
	Enabled			
IP Address	192.168.1.112			
Gateway	192.168.1.1			
Subnet Mask	255.255.255.0			
Primary DNS	192.168.1.254			
Secondary DNS	151.99.125.1			
	Update Return			

In questa pagina è possibile modificare le impostazioni lato TCP (indirizzo IP, Subnet mask, Gateway, DNS).

Premendo il pulsante "**Update**", i parametri impostati verranno salvati in memoria ed il dispositivo verrà resettato.

Premere il pulsante **"Return"** per tornare alla Home page.

Modbus

In quest'area è possibile configurare i parametri modbus relativamente alla porta seriale RS485 (Baudrate e Timeout).

Dalla Home Page si accede alla pagina Modbus cliccando sul tasto "Set":

5151		
www.sielcosistemi.com	I In Roma 24, 22070 Cuantate (CO)	
SIELCO SISTEMI SIT - VI	la Roma, 24 - 22070 Guanzate (CO)	
Maintenance		
	Colloar	
odhus Settings		
odbus Settings		
odbus Settings		
odbus Settings	10	
odbus Settings Address/Node ID: Baud Rate:	10 9600 • bps	
odbus Settings Address/Node ID: Baud Rate: TimeOut R\$485:	10 9600 • bps 50 ms	
odbus Settings Address/Node ID: Baud Rate: TimeOut R\$485:	10 9600 • bps 50 ms	

Address/Node ID: permette di visualizzare l'indirizzo modbus del dispositivo. Questo campo è di sola lettura.

Baud Rate: attraverso il menù a tendina è possibile impostare la velocità di Baud Rate della porta RS485.

TimeOut: permette di modificare il Timeout della porta RS485.

Premendo il pulsante "**Save**", i parametri impostati verranno salvati in memoria. Premere il pulsante "**Return**" per tornare alla Home page. Premere il pulsante "**Refresh**" per aggiornare la pagina.



DDNS

In questa sezione, l'utente può modificare i parametri di collegamento al server Dynamic DNS, per il collegamento remoto con un IP dinamico (prevede la registrazione al servizio www.dyndns.com). Per accedere alla pagina è sufficiente cliccare sul tasto "**Set**" a fianco a DDNS sulla Home Page:

Maintenance Maintenance Mont	oma, 24 - 22070 Guanzate (CO) Logout
DDNS Service	
Status	S Enabled
DNS Service	www.dyndns.com
Remote Server	
User	
Password	
	Advanced
Teet	Update Return
icat	
Last DDNS request result	0: Default Refresh Test

Premendo il pulsante "**Update**", i parametri impostati verranno salvati in memoria.

Premere il pulsante "**Return**" per tornare alla Home page.

Il Paragrafo *"Test"* permette di effettuare un test sul funzionamento del DDNS con i parametri impostati.

Premere il pulsante "**Test**" per avviare la prova e successivamente su "**Refresh**" per aggiornare il dato relativo al *"Last DDNS request result"*.

Advanced

WWW.sielcosistemi.com SIELCO SISTEMI srl - via Roma, 24 - 22070 Guanzate (CO)					
Maintenance	Logout				
Information > Advance Advanced Information	ed				
Web version	200616				
Firmware ver.	v9.7.A				
MAC Address	00:04:A3:59:38:1E				
Host Name	DAT9XXX				
Socket Timeout (min)	10				
Advanced Utility	Update Return				
Time settings:	Actual Date and Time; +0 NaN				
BIN file upload	Sync RIC Address: 10 Year: 2016 Month: 06 Day: 20 Hour: 10 Minutes: 35 Scegli file Nessun file selezionato Upload Vertice Scend				

In questa selzione è possibile visualizzare i parametri di fabbrica del dispositivo come il nome, data e ora, MAC...

Da questa pagina, è possibile inoltre effettuare l'Upload di una nuova versione firmware per il dispositivo (*BIN file upload*).

Premendo il pulsante "**Update**", i parametri impostati verranno salvati in memoria.

Premere il pulsante "**Return**" per tornare alla Home page.



User & Password

In questa sezione è possibile cambiare le credenziali di accesso alle pagine web.

SIELCO	Pre par salv
www.sielcosistemi.com SIELCO SISTEMI srl - via Roma, 24 - 22070 Guanzate (CO) Maintenance Logout	Pre torr
System Admin User: admin Password Update Return	

mendo il pulsante "Update", i ametri impostati verranno vati in memoria.

emere il pulsante "Return" per nare alla Home Page.

4. Modalità INIT

Tutti i dispositivi SS8580 sono equipaggiati con la modalità di INIT. Questa è una modalità permette di accedere al dispositivo con i parametri di default e quindi per poterlo configurare o verificare i parametri che sono memorizzati in eeprom in quel momento:

IP Address: XXX.XXX.XXX.XXX (fornito dal DHCP se abilitato) oppure 192.168.1.174 (DHCP disabilitato, verificare che l'IP non sia già utilizzato) Nodo Modbus: 245

Con questi parametri è possibile accedere al dispositivo indipendentemente dai parametri impostati in eeprom.

Procedura per accedere al dispositivo in modalità INIT:

- Spegnere il dispositivo;
- Connettere il terminale INIT al terminale -V come illustrato nel datasheet tecnico del dispositivo.
- Accendere il dispositivo:
- Connettersi al dispositivo usando i parametri di default sopra riportati.

Quando l'utente termina di lavorare in modalità INIT:

- Spegnere il dispositivo:
- Rimuovere la connessione di INIT;
- Accendere il dispositivo e connettersi con i parametri conosciuti o configurati in modalità INIT.

Attenzione! Verificare che l'IP del dispositivo appartenga alla stessa sottorete del PC in uso nel caso in cui il DHCP non sia abilitato.

5. Pulsante Reset "P" (sul fronte del dispositivo)

Nel caso in cui sia necessario ripristinare i parametri di default del dispositivo, con dispositivo alimentato e non in condizione di INIT, premere il pulsante "P" sul lato frontale dello strumento per un tempo di almeno 5 secondi.

Il led PWR si spegne; il led STS diventa arancione fisso ed avviene il reset del dispositivo.

Quando il reset è terminato, entrambi i led ritorneranno allo stato di default, condizione per la quale verranno caricati i seguenti parametri:

Ethernet:

- Indirizzo IP : 192.168.1.100
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway Mask: 192.168.1.1

Modbus:

- Address/Nodo ID: 245 - Baud Rate: 38400 bps - Timeout: 50ms

- Username: admin
- Password: admin