

Getting started

Configurare i moduli IOlog SS3000 con Winlog

Revisioni del documento

Data	Edizione	Commenti
23/06/2010	1.0	-

Sielco Sistemi srl via Roma, 24 I-22070 Guanzate (CO)

http://www.sielcosistemi.com

1. Introduzione

In questa guida si mostra come configurare i parametri relativi alla comunicazione dei moduli di acquisizione IOlog SS3000 utilizzando un'applicazione di **Winlog Lite/Pro**.

Sielco Sistemi propone una linea di moduli di acquisizone dati particolarmente flessibile e facile da utilizzare; i modelli disponibili sono:

- SS 3014 4 Ingressi Analogici per RTD, Res, Pot SS 3015 4 Ingressi Analogici per V o mA SS 3016 4 Ingressi Analogici per Tc, mV SS 3017 8 Ingressi Analogici per V o mA 8 Ingressi Analogici per Tc, mV SS 3018 4 Uscite Analogiche 0..10V - 0..20mA SS 3024 4 Ingressi Digitali + 4 Relays SS 3130 4 Ingressi Digitali + 8 Uscite digitali SS 3140 SS 3148 12 Ingressi Digitali
- SS 3188 8 Ingressi Digitali + 8 Uscite digitali
- **SS 3580** Convertitore RS232 / RS485-422
- **SS 3580-USB** Convertitore da USB a RS-485/RS-422
- SS 3580-TCP Convertitore da Modbus TCP su Ethernet a Modbus RTU su RS485
- SS 3590 Ripetitore / Isolatore RS485-422

I moduli di acquisizione IOlog SS3000 vengono tutti rilasciati con la seguente configurazione: **Protocollo**: MODBUS RTU - **Baud Rate**: 38400 - **Indrizzo** : 1

2. Predisposizione dei dispositivi (funzione INIT)

Se non si conosce l'esatta configurazione di un modulo, può risultare impossibile stabilire una comunicazione con esso. Per fare in modo che il modulo utilizzi un set di parametri standard, utilizzare la fun zione **INIT**:





COLLEGAMENTO ALIMNTAZIONE





- Collegare alla rete RS485 solamente il dispositivo da programmare.
- Spegnere il dispositivo.
- Connettere il morsetto INIT (D) al morsetto GND (C).
- Accendere il dispositivo.
- Controllare che il LED verde "PWR" posto sul fronte del modulo sia acceso.

I parametri della porta di comunicazione seriale sono stati configurati nel seguente modo

- **baud-rate** = 9600 bps
- parità = None
- n° bit = 8
- **bit di stop** = 1

Il modulo risponde all'indirizzo 01 con protocollo Modbus RTU.

Dopo aver eseguito la configurazione dei nuovi parametri utilizzando il protocollo Modbus (vedi capitolo successivo), eseguire le seguenti operazioni :

- Spegnere il dispositivo.
- Scollegare il morsetto INIT dal morsetto GND.
- Accendere il dispositivo.
- Impostare la porta di comunicazione con il baud-rate programmato.
- Il modulo risponde con l'indirizzo programmato.

NOTA: La programmazione di default dei moduli in fase di produzione è la seguente:

- Indirizzo : 01
- Baud-rate : 38400 bps
- Protocollo : RTU

3. Configurazione dei parametri di comunicazione

Installare **Winlog Lite/Pro** ed eseguire il **Project Manager** selezionando la sua icona fra quelle create dalla procedura d'installazione. (Winlog Lite: <u>http://www.sielcosistemi.com/download/WinlogLite_Setup.exe</u>)

A Project Manager	
File Edit View Project Tools Help	
Ng • 🚳 🚳 🖓 🖓 📲 • 🔰 🏹 🎢 🤾 🖊 🖉 🔟 🚓	
Automatic Washing System Der Car Simulation Extruder Demo Instrument Demo Configurator Pipes Simulation Test Water Purifier Plat Water Purifier Plat Water Purifier Plat Default Build protected copy Build source copy Export Build source copy Export Browse project folder Create web project	

Project Manager

Lanciare l'applicazione *IOlog Configurator* fra quelle presenti; qualora non fosse presente, è possibile scaricarla all'indirizzo: <u>http://www.winlog.it/forum/example/IOlog Configurator.zip</u> e importarla in Winlog Lite/Pro.

Project Manager		3
File Edit View Project Tools Help Image: Comparison of the state of the s	Project importing	
Construent Denio Construent Demo Instrument Demo Pipes Simulation Instrument Purifier Plant (Web Serve Water Purifier Plant (Web Serve Instrument Demo	Import project from a compressed zip file Browse	
	Pr Cerca in: Download Cerca in: Download	
<	Nome file: IOlog Configurator.zip Tipo file: Compressed files (*.zip)	Apri Annulla



Scelta dell'interfaccia fisica (RS485 o ethernet)

Scegliere quale tipo di interfaccia di comunicazione e relativo protocollo si intende utilizzare :

- 1. Linea seriale tramite SS 3580 (porta COM) o SS 3580-USB (porta USB) con protocollo Modbus RTU
- 2. <u>Linea ethernet</u> tramite **SS 3580-TCP** (porta LAN) con protocollo *Modbus TCP*

Nel caso si utilizzi la linea seriale è indispensabile conoscere la porta COM, sia essa física (SS 3580) o virtuale (SS 3580-USB), alla quale ci si connette

Nel caso si utilizzi la linea ethernet è indispensabile conoscere l'indirizzo IP (es. 192.168.1.xxx) con il quale il convertitore Modbus TCP/RTU (SS 3580-TCP) è raggiungibile; possibilmente il PC di configurazione/supervisione deve avere un indirizzo appartenente alla medesima sottorete (es. 192.168.1.yyy).

3.1 Configurazione di un modulo su linea seriale (Modbus RTU)

Come prima cosa è necessario scegliere la porta **COM** alla quale il modulo è collegato. La porta proposta di default è la **COM 1**. Se questa viene cambiata <u>l'applicazione si riavvia automaticamente.</u>

Configurazione di un modulo su linea seriale (Modbus RTU)

Scegliere successivamente i parametri di comunicazione desiderati:

- Indirizzo : 01-254
- **Baud-rate** : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bps
- Protocollo : Modbus RTU/ASCII

Dopo aver eseguito la configurazione dei nuovi parametri, eseguire le seguenti operazioni :

- Spegnere il dispositivo.
- Scollegare il morsetto INIT dal morsetto GND.
- Accendere il dispositivo.
- Creare un'applicazione di supervisione che utilizzi i nuovi parametri di comunicazione (consultare la guida *"Creare una applicazione in Modbus Rtu con moduli IOlog SS3000"*)

3.2 Configurazione di un modulo su linea ethernet (Modbus TCP)

Come prima cosa è necessario scegliere l'indirizzo IP (es. 192.168.1.xxx) con il quale il convertitore Modbus TCP/RTU (SS 3580-TCP) è raggiungibile. L'indirizzo di default è **192.168.1.100**. Se questo viene cambiato <u>l'applicazione si riavvia automaticamente.</u>

Configurazione di un modulo su linea ethernet (Modbus TCP)

Per cambiare l'indirizzo IP con il quale il convertitore Modbus TCP/RTU (SS 3580-TCP) è raggiungibile, è necessario configurare il convertitore utilizzando l'apposita applicazione (SS3580 MBTCP Configuration).

📕 Telnet 192.168.1.100	- 🗆	×		
Press Enter to go into Setup Mode				
Model: Device Server Plus+! (Firmware Code:XA)				
Modbus/TCP to RTU Bridge Setup 1) Network/IP Settings: IP Address	IDE			
CP3 Not Used 4) Advanced Modbus Protocol settings: Slave Addr/Unit Id Source Modbus/TCP header Modbus Serial Broadcasts Disabled (Id=0 auto-mapped to 1) MB/TCP Exception Codes Yes (return 00AH and 00BH) Char, Message Timeout 00050msec, 00500msec D)efault settings, S)ave, Q)uit without save Select Command or parameter set (14) to change: _		-		

Scegliere successivamente i parametri di comunicazione desiderati:

- Indirizzo : 01-254
- Baud-rate : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bps*
- Protocollo : Modbus RTU/ASCII

* Il baud Rate e il protocollo scelto devono essere uguali a quello scelti durante la configurazione del convertitore (SS3580 MBTCP Configuration – SERIAL SIDE)

Dopo aver eseguito la configurazione dei nuovi parametri, eseguire le seguenti operazioni :

- Spegnere il dispositivo.
- Scollegare il morsetto INIT dal morsetto GND.
- Accendere il dispositivo.
- Creare un'applicazione di supervisione che utilizzi i nuovi parametri di comunicazione (consultare la guida "Creare una applicazione in Modbus Rtu con moduli IOlog SS3000")
- Apportare le modifiche al canale di comunicazione, per comunicare utilizzando il protocollo Modbus TCP