

## 1. Introduzione

I dispositivi SS10680 hanno a bordo un web server integrato per poter consentire all'utente di configurare i parametri del dispositivo (MQTT, Ethernet, Modbus,...).

#### 2. Accesso alla pagina web del SS10680

Per effettuare l'accesso alla pagina web è necessario digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP del dispositivo.

# Attenzione: assicurarsi che l'indirizzo IP del dispositivo appartenga alla stessa sottorete del PC in uso!

Qualora non si conosca l'indirizzo IP del dispositivo, fare riferimento alla sezione Recovery. Dopo aver digitato l'indirizzo IP sulla barra degli indirizzi del browser (default: 192.168.1.100), apparirà la seguente schermata di "Login":

IOLOG-SS10680		
HW: rev-1 FW: 1.0.0		
	Username admin	
	Password	
		LOGIN

Per effettuare il Login inserire i seguenti dati di accesso di default:

- Username: admin
- Password: password

Dopo il primo accesso, verrà suggerito di modificare la password.

E' possibile modificare successivamente i dati di accesso nella relativa sezione "Cambia *Password*". Dopo aver inserito le credenziali di accesso e cliccando sul pulsante "*Login*", apparirà la Home Page del SS10680:

CANALI	DISPO	DSITIVI	MQTT
Modbus			
RTU			<u> </u>
	Bit di dati *	Parità *	
Baud Rate *	▼ 8	<ul> <li>None</li> </ul>	•
Timeout (ms)		Timeout di riconnessione (ms)	
1000	ŧ	2000	ł
Ritardo tra richieste (ms)	1	Ritardo tra dispositivi (ms)	
10	÷	10	ł
		_	
			SALVA
		_	

Il web server è composto da 4 sezioni :

- CANALI: creare i canali di comunicazione e di modificare i parametri del protocollo Modbus;

- **DISPOSITIVI:** permette di definire i dispositivi da interrogare e la modalità di campionamento delle loro variabili;

- **MQTT:** permette di modificare i parametri del protocollo MQTT;

- : permette di configurare l'interfaccia di rete, importare o esportare la configurazione, cambiare password, cambiare lingua, cambiare data/ora, aggiornare il firmware o effettuare il logout.

Utilizzare "Logout" per uscire dal web server.



#### MANUALE GATEWAY - IOT SS10680

## 3. Descrizione delle sezioni di configurazione

#### CANALI

Consente di definire i parametri di configurazione del protocollo tramite il quale comunicare con i dispositivi di campo. E' possibile creare un canale Modbus RTU e fino a 8 canali Modbus TCP (o RTU over IP).

## Modbus RTU

	DI3F	OSITIVI	MQTT
Modbus RTU			<u> </u>
Baud Rate	Bit di dati *	Parità* None	
Timeout (ms)		Timeout di riconnessione (ms)	
1000	\$	2000	5
Ritardo tra richieste (ms)		Ritardo tra dispositivi (ms)	
			SALVA

**Baud Rate:** imposta la velocità di comunicazione.

Bit di dati: imposta i bit di dati.

Partità: imposta il tipo di parità.

**Timeout:** imposta il tempo max (in ms) entro il quale deve giungere una risposta valida da parte del dispostitivo.

**Timeout di riconnessione:** imposta il tempo di attesa (in ms) per un nuovo tentativo.

**Ritardo tra richieste:** imposta il tempo di attesa fra due richieste.

**Ritardo tra dispositivi:** imposta il tempo di attesa tra l'interrogazione di due dispositivi.

# Modbus TCP e RTU over IP

CANALI	DISPOSITIVI	MQTT
Modbus TCP		· •
Indirizzo IP * 10.10.2.20	Porta TCP* 502	<u>*</u>
Timeout (ms) 1000	Timeout di riconnession	e (ms)
Ritardo tra richieste (ms) 10	Ritardo tra dispositivi (m € 10	is)
		SALVA

**Indirizzo IP:** imposta l'indirizzo IP del dispositivo.

**Porta TCP:** imposta la porta TCP di comunicazione del protocollo (default 502).

**Timeout:** imposta il tempo max (in ms) entro il quale deve giungere una risposta valida da parte del dispostitivo.

#### Timeout di riconnessione:

imposta il tempo di attesa (in ms) per un nuovo tentativo.

**Ritardo tra richieste:** imposta il tempo di attesa fra due richieste.

**Ritardo tra dispositivi:** imposta il tempo di attesa tra l'interrogazione di due dispositivi.

Il led indica lo stato della comunicazione (● non definita, ● in allarme, ● regolare). Premendo il pulsante "SALVA", i parametri impostati verranno salvati in memoria.



#### DISPOSITIVI

Consente di definire i dispositivi da interrogare e la modalità di campionamento delle loro variabili. E' possibile collegare dispositivi prelevandoli dalla libreria interna (IOLOG SS3000 SS8000 e SS10000) oppure costruire dispositivi generici. E' possibile collegare fino a 32 dispositivi.

IOLOG-SS10680		:
CANALI	DISPOSITIVI	MQTT
		ORDINA PER 🗸
Generico	•	
Generic	Indirizzo: 1	
	•	

IOLOG	Seleziona tipo dispositivo		×	
HW: rev−1 F	IOLOG SS3016	IOLOG SS3017-I	IOLOG SS3017-V	
Gene	IOLOG SS3018	IOLOG SS3024	IOLOG SS3130	PER 🗸
Generic	IOLOG SS3148	IOLOG SS3188	IOLOG SS8014	
	IOLOG SS8015	IOLOG SS8016	IOLOG SS8017-I	
	IOLOG SS8017-V	IOLOG SS8018	IOLOG SS8024	
	IOLOG SS8130	IOLOG SS8148	IOLOG SS8188	
	Generic			~

#### ELENCO DISPOSITIVI

SS3014 : 4 AI PT100
SS3015-I : 4 AI 4-20 Ma
<b>SS3015-V:</b> 4 AI 0-10 V
SS3017-I : 8 AI 4-20 mA
<b>SS3017-V:</b> 8 AI 0-10 V
SS3016 : 4 AITC
SS3018 : 4 AITC
SS3024 :4 AO
SS3130 : 4 DI, 4 DO
SS3148 : 12 DI
SS3188 : 8 DI, 8 DO
SS8014 : 4 AI PT100
SS8015 :4 AO
SS8017-I : 8 AI 4-20 mA
<b>SS8017-V</b> :8 AI 0-10 V
SS8016 : 4 AI TC
SS8018 : 4 AI TC
SS8024 :4 AO
<b>SS8130</b> : 8 DI, 4 DO
SS8148 : 16 DI
<b>SS8188</b> : 8 DI, 8 DO
SS10014 : 4 AI PT100
SS10015 :4 AO
<b>SS10017-I</b> : 8 AI 4-20 mA
<b>SS8017-V</b> :8 AI 0-10 V
SS10016 : 4 AI TC
SS10018 : 4 AI TC
SS10130 : 8 DI, 4 DO
SS10148 : 16 DI
<b>SS10188</b> : 8 DI, 8 DO
Generic

I led indicano lo stato della comunicazione ( 
non definita, 
in allarme, 
regolare).



ome* ENERICO		Canale Channel 1		Generic Modbus RTU 👻
dirizzo *	<b>•</b>	1		
Campionamento in blocco				
RO		IN6 3:9		1
Topic (PUB) demo/IN6			QoS O	
Pubblicazione A frequenza fissa	Ogni (s) • 10		÷	
RO		<b>IN7</b> 3:11		1
Topic (PUB) demo/IN7			QoS O	🗸 🗌 Retain
Pubblicazione Su variazione	Soglia (in 5.5	clusiva)	*	
RO		<b>IN5</b> 3:13		1
Topic (PUB) demo/IN5			QoS O	🚽 🔽 Retain
Pubblicazione A frequenza fissa	Ogni (s) • 5		•	
RW		IN0		1



Per ogni dispositivo è possibile specificare:

**Indirizzo:** imposta l'indirizzo Modbus del dispositivo.

**Nome:** imposta il nome del dispositivo.

**Campionamento in blocco:** definisce se deve essere effettuata una query Modbus per ogni variabile oppure se richiedere le variabili, qualora siano contigue, in blocco.

Per ogni variabile definita è possibile specificare:

Topic:argomento del messaggio.

Qos: livello di qualità del servizio:

0 – non contempla la conferma di ricezione; 1 – garantisce la consegna del messaggio

- almeno una volta verso un ricevente; 2 - garantisce la consegna del messaggio
- una ed una sola volta verso un ricevente.

**Retain:** la variabile viene mantenuta dal Broker MQTT sempre disponibile per le richieste dei Client.

**Pubblicazione:** pubblicazione su variazione o a frequenza fissa.

Per i dispositivi della libreria l'elenco delle variabili è predefinito, mentre per i dispositivi generici è possibile aggiungere variabili.

Per ogni variabile creata è possibile definire:

**Sola lettura:** definisce se la variabile è di sola lettura (RO) o può essere scritta (RW);

**Formato:** formato della variabile con o senza segno;

Nome: nome della variabile;

**Indirizzo:** indirizzo della variabile Modbus;

**Function Code (lettura):** specifica il codice della funzione Modbus di lettura;

Function Code (scrittura):

specifica il codice della funzione Modbus di scrittura (solo RW);

**Conversione:** consente di effettuare una conversione lineare tra due punti della variabile letta;

Validità: consente di aggiungere una variabile secondaria che contiene dati sulla validità della variabile principale.



## MQTT

Consente di definire i parametri di configurazione del protocollo MQTT tramite il quale pubblicare i messaggi su un BROKER (server di smistamento messaggi).

IOLO	G-SS10680			:
HW: rev-	1 FW: 1.0.0			
	CANALE	DISPOSITIVI	MQTT	
Broker - In 10.10.1	dirizzo * 0.31		Broker - Porta * 1883	÷ •
ClientId * b2		Keep Alive (s) * 60	E Clean session	
Username mqttSU		Password		Ø
🔽 Abi	lita TLS/SSL			
	Certificato	JPLOAD CERTIFICATO		
	Chiave Privata U	PLOAD CHIAVE PRIVATA		
	Certificato CA UF	PLOAD CERTIFICATO CA		
Stru	ittura payload		MODIFICA	
ANI	NULLA		SALVA	
Pavlo	ad editor		×	
Selezi	ona le informazioni da includere in ogni mess	aggio MQTT:		
$\checkmark$	number Valore campionato value		1	
	boolean Validità del valore campionato valid		ľ	
	string Nome del dispositivo campionatore device		1	
		Payload - anteprim	าล	×
	Data di campionamento (Unix time [ms]	) I valori sono simulati.		
		Valore campional	to non valido	
	Data di campionamento (ISO-8601) datetime	<pre>{     "value": 56.57,     "valid": true,     "device": "MyDevice     "timestamp": 151806     "datetime": "2018-6</pre>	-", 30108718, 32-08T08:55:08.7182"	
~	boolean Errori di comunicazione del dispositivo communicationKO	"communicationKO": }	false	ок
		ANTE		

**Broker - Indirizzo:** imposta l'indirizzo del broker.

**Broker - Porta:** imposta la porta TCP del broker.

**ClientId:** imposta l'identificativo del Client.

**Keep Alive:** frequenza di invio del messaggio di Keep Alive al broker.

**Clean session:** se abilitato richiede il rinnovo delle sottoscrizioni ai topic da parte del Client ad ogni connessione con il broker.

**Username:** username per accesso al broker.

**Password:** password per accesso al broker.

**Abilita TLS/SSL:** imposta lo standard TLS/SSL di cifratura per i dati trasmessi. Consente di caricare:

- Certificato,
- Chiave Privata,
- Certificato CA

**Struttuta payload:** consente di personalizzare la struttura del payload. Fornisce, inoltre, l'anteprima del messaggio in caso di valore valido e non valido.

Il led indica lo stato della comunicazione (● non definita, ● in connessione, ● in allarme, ● regolare). Premendo il pulsante "**SALVA**", i parametri impostati verranno salvati in memoria.



Cliccando sui tre punti in alto a destra, è possibile accedere ad un menù di servizio che consente di configurare l'interfaccia di rete, importare o esportare la configurazione, cambiare password, cambiare lingua, cambiare data/ora, aggiornare il firmware o effettuare il logout.

IOLOG-SS10680		<ul> <li>Interfaccia di rete</li> <li>Importalesporta configurazione</li> </ul>
CANALE	DISPOSITIVI	Cambia password
Generico Generic	Indirizzo: 1	<ul> <li>Data e ora</li> <li>Aggiorna firmware</li> <li>Esci</li> </ul>
	+	

Interfaccia di rete		×
Interfaccia eth0	MAC b8:27:eb:61:1d:73	
Hostname IOLOG-SS10680		
Indirizzo IP 10.10.3.9		
Subnet mask 255.255.0.0		
Gateway 10.10.1.1		
DNS primario 10.10.1.1	DNS alternativo 8.8.4.4	
		SALVA

Tramite la voce interfaccia di rete è possibile accedere a:

**Interfaccia:** nome interfaccia (non modificabile).

**MAC:** mac address (non modificabile).

Hostname: hostname del dispositivo.

**DHCP:** permette al dispositivo di ricevere automaticamente la configurazione IP necessaria per stabilire una connessione.

**Indirizzo IP:** imposta l'indirizzo IP del dispositivo (DHCP non attivo)

**Subnet mask:** imposta la Subnet mask del dispositivo (DHCP non attivo).

**DNS primario:** imposta il DNS primario (DHCP non attivo)

**DNS Alternativo:** imposta il DNS alternativo (DHCP non attivo)



#### MANUALE GATEWAY - IOT SS10680

## 4. Descrizione delle sezioni di Recovery

I dispositivi SS10680 sono equipaggiati con un tasto meccanico frontale. Se si avvia il dispositivo tenendo premuto questo tasto, si accede alle funzioni di recovery. Tramite recovery è possibile accedere alla manutenzione del dispositivo, al ripristino dei parametri di default e all'aggiornamento del firmware.

#### Manutenzione

IOLOG SS10680		:
Recovery: 1.0.0-b2	RIPRISTINO	AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Controllo e correzione erro	ri nel file system	CONTROLLA
Scarica i log di sistema		DOWNLOAD
Pulizia file temporanei, log,	ecc	PULISCI

#### Da questa pagina è possibile:

- Controllare e correggere gli errori nel file system;
- Scaricare i log di sistema;
- Effettuare la pulizia dei file temporanei.

# Ripristino



#### Da questa pagina è possibile:

- Effettuare un ripristino completo;
- Ripristinare l'hostname;
- Ripristinare l'indirizzo IP;
- Ripristinare le credenziali di accesso;
- Ripristinare la configurazione Modbus, MQTT e dei dispositivi.

Cliccando sui tre punti in alto a destra, è possibile accedere ad un menù di servizio che consente di cambiare lingua e effettuare il riavvio del dispositivo.